

# ANVISNING FÖR INSTÄLLNING AV TIDUR GT1-X01

## GRUNDINSTÄLLNING AV KOPPLINGSURET

Kopplingsuret ställs in på aktuellt klockslag och rätt veckodag.

Operation	Aktivitet	Display	Anm.
1	Öppna locket och nollställ uret		Uret är nu klart att mottaga dina instruktioner
2	Ta fram meny		4 olika valmöjligheter: Uret PRG Programmering av kopplingstiden Kontroll av Prg Omgrupp. av veckodag.
3	Välj uret		Har uret ställts in tidigare visas i stället denna tid.
4	Ställ först in timmar och därefter min.		Exempel: kl 12.37, onsdag
5	Ställ in rätt veckodag		1 = Måndag 5 = Fredag 2 = Tisdag 6 = Lördag 3 = Onsdag 7 = Söndag 4 = Torsdag
6	Återgå till meny		Välj någon av de andra valmöjligheterna eller gå till läge "AUTO"
7	Välj läge "AUTO"		Stäng locket

## PROGRAMMERING AV KOPPLINGSTID

Ett komplett 7-dagars veckoprogram kan innehålla upp till 24 av varandra oberoende till- eller frånslagsfunktioner. Genom att använda någon av nedan angivna grupperingar av veckodagarna sparas plats i urets minne. Önskas exempelvis 4 lika tillslags- eller frånslagsfunktioner må-fre har endast 4 platser används i minnet. Uret innehåller som standard följande grupperingar av veckodagarna:

**Mån-fre (dag 1-5), Lör-sön (dag 6-7), samtliga veckodagar, mån-sön (dag 1-7), eller dag för dag.**

De två första grupperna kan ändras efter behov, se avsnitt "omgruppering av veckodagar".

Operation	Aktivitet	Display	Anm.
1	Ta fram meny		4 olika valmöjligheter: Uret PRG Programmering av kopplingstiden Kontroll av Prg Omgrupp. av veckodag.
2	Välj "Prg"		Start position ● Kanal A läge "till" ● Må-fre (dag 1-5)
3	Tryck fram önskad gruppering av veckodagarna		Efter varje tryck på knappen visas en ny gruppering av veckodagarna: Dag 1-5, dag 6-7, dag 1-7 el. dag för dag. Dag 1 = Måndag Dag 2 = Tisdag, osv
4	Ställ in tiden för önskat tillslag		Exempel: Kanal:A "Till" : Kl 22.30 Må-sön (dag 1-7)
5	Tryck på knappen "Accept enter"		Kopplingsuret väntar nu på Din order: Kanal:A "Från" kl 00.00 Må-sön (dag 1-7)
6	Ställ in tiden för önskat frånslag		Exempel: Kanal:A "Från" : Kl 22.45 Må-sön (dag 1-7)
7	Tryck på knappen "Accept enter"		Kopplingsuret väntar nu på Din order: Kanal:A "Från" kl 00.00 Må-sön (dag 1-7)
8	När programmeringen är slutförd, tryck på "Accept enter" under 2 sek.		Tillbaka till meny. Välj någon av de andra valmöjligheterna eller gå till läge "Auto".
9	Välj läge "Auto" Rätt tid och veckodag visas nu		Stäng locket

## KONTROLL AV PROGRAMMERING

Kontroll av vilka kopplingstider som är programmerade kan göras utan att kopplingsurets funktion förstörs.

Operation	Aktivitet	Display	Anm.
1	Ta fram meny		4 olika valmöjligheter: Uret PRG Programmering av kopplingstiden Kontroll av Prg Omgrupp. av veckodag.
2	Välj kontroll av programmering		Grafisk beskrivning av funktionen på kanal A, måndag (dag 1)
3	Tryck på knappen för beskrivning av funktion med siffror		"Till" "Från"
4	Tryck fram tisdag (dag 2)		Upprepa procedur för onsdag (dag3), torsdag (dag4), osv tills hela kanal A är klar.
5	Avsluta kontrollen av programmeringen		Tillbaka till meny. Välj någon av de andra valmöjligheterna eller gå till läge "Auto"
6	Välj läge "Auto"		Stäng locket.