



GEZE Dörrstängare

Injusteringsrekommendation


Att ta bort locket




Att sätta på locket



GEZE TS 5000




- 1 - Stängningshastighet
- 2 - Anslag
- 3 - Öppningsbroms




Display	Dörrbladsbredd (mm)
2	upp till 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

En lätt gående dörr måste stängas helt av dörrstängaren !

GEZE TS 4000



- 1 - Stängningshastighet
- 2 - Anslag
- 3 - Öppningsbroms
- 4 - Stängningskraft



Display	Dörrbladsbredd (mm)
1	upp till 750
2	750 - 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

En lätt gående dörr måste stängas helt av dörrstängaren !

