


Rengöring av avluftaren.



1. Släpp ut trycket ur filtret och lossa avluftaren



2. Avluftaren är delbar på mitten, skruva isär delarna.



3. Avluftaren består av tre delar, rengör avluftaren.



4. När avluftaren skall monteras ihop skall "pinnen" i locket träs in i "hålet" på flottoren så att när flottoren åker ner skall pinnen dras med och öppna ett hål så att luft kan pysa ut.

5. Prova avluftaren genom att hålla den lodrätt, nu skall man kunna blåsa igenom luft men när man lägger den vågrätt så skall det vara täppt. Montera tillbaka avluftaren på filtret.